

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
SALIR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUENTE
INDICE
IMAGEN
MOSTRAR
SUBPAG
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV / RADIO
INFO

GUIA
FAV
ASPECTO
CONGELAR
DETENER
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
USB
TAMANO
SONIDO
SUBTITULO
SKIP NEXT
SKIP PREV
TIMESHIFT
LISTA GRAB
LENG.
STOP
GRABAR
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, SALIR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUENTE, / SOURCE, INDICE, IMAGEN, MOSTRAR, SUBPAG, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIA, EPG, FAV, ASPECTO, / NET TV, CONGELAR, DETENER, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, USB, TAMANO, SONIDO, SUBTITULO, SKIP NEXT, SKIP PREV, TIMESHIFT, LISTA GRAB, LENG, STOP, GRABAR, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .