
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



0
□⊠
FUNCTION
EQ
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
TUN.+
TUN
PRESET/FOLDER DOWN
PRESET/FOLDER UP
REPEAT / RANDOM
PTY
INFO
PROGRAM / MEMO
RDS
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD



POWER, MUTE, FUNCTION, SOURCE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, TUN+, TUN, ABAJO, PRESET/FOLDER ABAJO, IZQUIERDA, PRESET/FOLDER ARRIBA, DERECHA, REPEAT / RANDOM, BACK, PTY, TV/DTV, INFO, PROGRAM / MEMO, EPG, RDS, FAV, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .