

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
1--
DVD MAIN
PAGE SIZE
SET UP
TELETEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
LIST / OK
LAST CH.
SLOW
TV / RADIO
INFO

EPG
FAV
RED / PGUP
GREEN / PGDN
YELLOW / RECALL
BLUE / PAUSE
AUDIO / MTS
DTV MENU
SD / DVD
ZOOM
SUBTITLE
NEXT
PREV.
REPEAT
L / R
INDEX
SUBTITLE
AUDIO
EJECT
PAUSE
STOP
REV
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, DVD MAIN, PAGE SIZE, SET ARRIBA, TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LIST / OK, LAST CH, BACK, SLOW, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / PGARRIBA, ROJO, VERDE / PGDN, VERDE, AMARILLO / RECALL, AMARILLO, AZUL / PAUSE, AZUL, AUDIO / MTS, DTV MENU, SD / DVD, / AV, ZOOM, SUBTITLE, NEXT, PREV, REPEAT, L / R, INDEX, AUDIO, EJECT, PAUSE, STOP, REV, PLAY, FWD, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV