

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
DISPLAY
ZOOM
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↺ / RECALL
SLEEP
MTS / SAP
CCD
PICTURE
AUDIO
VIDEO

COMP.
HDMI
TV

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, DISPLAY, ZOOM, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RECALL, BACK, SLEEP, MTS / SAP, TV/DTV, CCD, FAV, PICTURE, AUDIO, VIDEO, COMP, HDMI, .