

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY / ON
TV MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV AV / VIDEO
SHOWVIEW/VIDEO PLUS+
DISPLAY
PROGRESSIVE SCAN
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
/ SAT
DVD
ON SRCEEN
PROG. / CHECK

TOP MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW / SLOW-
PLAY
FWD / SLOW+
/ TIMER
AUDIO
NAVIGATION
LIVE MODE
REC MODE
ANGLE
PR. +
PR. -
SELECT
CLEAR

Listado de botones del mando:
STANDBY / ON, POWER, TV MUTE, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV AV / VIDEO, / AV, SHOWVIEW/VIDEO PLUS+, DISPLAY, PROGRESSIVE SCAN, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, / SAT, SLEEP, DVD, TV/DTV, ON SRCEEN, INFO, PROG / CHECK, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW / SLOW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / SLOW+, AZUL, / TIMER, AUDIO, NAVIGATION, LIVE MODE, REC MODE, ANGLE, PR+, SELECT, CLEAR, .

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV