

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / SAT
SAT
EDIT
ZOOM
COLOR
SUB-T
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / RCL
SLEEP
TV / RADIO
INFO

<< / EPG
>> / FAV
RED / TTX
GREEN / PIP
YELLOW /
BLUE / POS
AUDIO
UHF
SORT
A - Z
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / SAT, / AV, SAT, EDIT, ZOOM, COLOR, SUB, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / RCL, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, / EPG, EPG, / FAV, FAV, ROJO / TTX, ROJO, VERDE / PIP, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL / POS, AZUL, AUDIO, UHF, SORT, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .