

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
DISPLAY
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTV / RADIO
INDEX

EPG
FAV
AUTO
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM / AUDIO
CANCEL
REVEAL
ASPECT
SUBPG
SUB-T
SKIP NEXT
SKIP PREV.
P. MODE
S. MODE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / AV, LIST, DISPLAY, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, AUTO, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM / AUDIO, CANCEL, REVEAL, ASPECT, SUBPG, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, P MODE, S MODE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV