FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON	/ STANBY
A.	SELECT
(CANCEL
1/	2/3/4/5
6/	7/8/9/0
INP	UT SELECT
COU	TER RESET
D	ISPLAY
	SP / LP
	SLOW
VID	EO PLUS+
СН	. / TRK+
CH	i. / TRK-
1	NDEX+
3	NDEX-
+	SHIFT
s	HIFT →
EN.	TER / -/
-	COUNT
	TIMER
TV	/ VIDEO
S	. MONI.
	OSP
SA	T. CONT.
PAU	SE / STILL

STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FF	
_	

ON / STANBY, POWER, SELECT, MUTE, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01NPUT SELECT, / AV, COUNTER RESET, DISPLAY, SP / LP, SLOW, VIDEO PLUS+, CH / TRK+, CH / TRK, INDEX+, INDEX, ABAJO, SHIFT, IZQUIERDA, SHIFT, DERECHA, ENTER /, COUNT, BACK, TIMER, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, SA MONI, INFO, OSP, EPG, SAT CONT, FAV, PAUSE / STILL, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, .