

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
🏠 / HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RADIO & INPUT
OPTICAL
INFO / DISPLAY
SOUND EFFECT
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / PRESET+
DOWN / PRESET -
LEFT / TUNING -
RIGHT / TUNING+
ENTER
👁 / RETURN
SLEEP
MONO / STEREO
TITLE
SPEAKER LEVEL
MARKER

OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
SCAN REW
PLAY
SCAN FWD
DISC MENU
🔄 / REPEAT

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RADIO INPUT, / AV, OPTICAL, INFO / DISPLAY, SOUND EFFECT, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO / PRESET+, ABAJO / PRESET-, ABAJO, IZQUIERDA / TUNING-, IZQUIERDA, DERECHA / TUNING+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, MONO / STEREO, TV/DTV, TITLE, INFO, SPEAKER LEVEL, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, DISC MENU, / REPEAT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV