

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / SLEEP
USB
FIND
MOVIE
SUBT.
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / SAT
INFO
EPG

FAV
RED / V. FMT.
GREEN / ZOOM
YELLOW / M/P
BLUE / TIMER
AUDIO
SKIP PREV.
SKIP NEXT
P-
P+
TV / RAD.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / SLEEP, 0USB, FIND, MOVIE, SUBT, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / SAT, TV / DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / V FMT, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / M/P, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SKIP PREV, SKIP NEXT, TV / RAD, TV/DTV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .