

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ FUNCTION
DSP / EQ
DISC MENU
GIGA
/ TOOLS
TITLE MENU
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP RPEV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ RETURN
SLEEP
MO / ST
INFO

TUNER MEMORY
AUDIO UPSCALE / P. BASS
EJECT
PAUSE
STOP
USB REC
REW
PLAY
FWD
DIMMER
PL II
S/W LEVEL
S. VOL.
TUNING / CH.+
TBUNING / CH.-
REPEAT
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / FUNCTION, / AV, DSP / EQ, DISC MENU, GIGA, / TOOLS, TITLE MENU, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP RPEV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLEEP, MO / ST, TV/DTV, INFO, TUNER MEMORY, EPG, AUDIO ARRIBASCALE / P BASS, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, USB REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DIMMER, PL II, S/W LEVEL, S VOL, TUNING / CH+, TBUNING / CH, REPEAT, ROJO / A, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV