

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
X / ZAMKNIJ
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CYFROWY POLSAT
PVR / NAGRANE
OBRAZ
JĘZYK / NAPISY
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / i
/ OSTATNI KANAŁ
/ RADIO
EPG / PROGRAM TV
RED
GREEN
YELLOW

BLUE / ULUBIONE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FF

POWER, MUTE, / MENU, MENU, X / ZAMKNIJ, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CYFROWY POLSAT, / AV, PVR / NAGRANE, OBRAZ, JZYK / NAPISY, VOL+, VOL-, IZQUIERDA, DERECHA, OK / i, / OSTATNI, KANA, BACK, / RADIO, TV/DTV, EPG / PROGRAM TV, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / ULUBIONE, AZUL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, .