

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

		EPG
		FAV
	MENU	HOLD
	EXIT	RED
	1/2/3/4/5	GREEN
	6/7/8/9/0	YELLOW
	SOURCE	BLUE
	MIX	AUDIO
	REVEAL	CANCEL
	SIZE	P. MODE
	SUBPAGE	S. MODE
	TEXT	MEDIA
	VOL+	SUBTITLE
	VOL -	SKIP NEXT
	P+	SKIP PREV
	P -	FAV -
	UP	FAV+
	DOWN	TIMESHIFT
	LEFT	INDEX
	RIGHT	STOP
	OK	REC
		REW
	SLEEP	PLAY / PAUSE
	TV / RADIO	FWD
	INFO	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, SCE, MIX, REVEAL, SIZE, SUBPAGE, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCEL, P MODE, S MODE, MEDIA, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, FAV, FAV+, TIMESHIFT, INDEX, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV