

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
SALIR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUENTE
MEZCLAR
MOSTRAR
TAMAÑO
SUBPÁG
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV / RADIO
INFO

GUÍA
FAV
CONGELAR
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
CANCELAR
IMAGEN
SONIDO
USB
SUBTITULO
SKIP NEXT
SKIP PREV
FAV -
FAV+
TIMESHIFT
INDICE
STOP
GRABAR
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, SALIR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUENTE, / SOURCE, MEZCLAR, MOSTRAR, TAMAÑO, SUBPÁG, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUA, EPG, FAV, CONGELAR, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, CANCELAR, IMAGEN, SONIDO, USB, SUBTITULO, SKIP NEXT, SKIP PREV, FAV, FAV+, TIMESHIFT, INDICE, STOP, GRABAR, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .