

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



TV POWER	
MUTING	
MENU	
SYSTEM OFF	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
TV / VCR	
MTS / SAP	
DISPLAY	
PICTURE MODE	
JUMP	
TV / VIDEO	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
+	
RESET	
SLEEP	
TV / SAT	
ENTER	

Listado de botones del mando:

TV POWER, POWER, MUTING, MUTE, MENU, SYSTEM OFF, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / VCR, / AV, MTS / SAP, DISPLAY, PICTURE MODE, JUMP, TV / VIDEO, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RESET, BACK, SLEEP, / TV / SAT, TV/DTV, ENTER, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: [Contacto Mandos.TV](#)