

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ HOME
/ CLOCK
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
/ LIST
/ PICTURE STYLE
/ SMART INFO
/ SETTINGS
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
/ SLEEP
TV
INFO

/ TV GUIDE
/ MY CHOICE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ APPS
/ SOUND STYLE
/ OPTIONS
SUBTITLE
/ ALARM

POWER, MUTE, / HOME, MENU, / CLOCK, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / AV, / LIST, / PICTURE STYLE, / SMART INFO, / SETTINGS, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / SLEEP, SLEEP, TV/DTV, INFO, / TV GUIDE, EPG, / MY CHOICE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / APPS, / SOUND STYLE, / OPTIONS, SUBTITLE, / ALARM, .