

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE	
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9	
USB /CARD	
SHUFFLE	
MEDIA	
SETUP	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
OK	
BACK	
RADIO	
MEM.	
STOP	
REC	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, USB /CARD, / AV, SHUFFLE, MEDIA, SETARRIBA, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, BACK, RADIO, TV/DTV, MEM, EPG, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV