

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY/ON
AUDIO
□□□□ / MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VCR
DVD
ANGLE
SPEED
SUBTITLE
PROG/TRK+
PROG/TRK -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↩ / OK
↻ / RETURN
F. ADV / STEP
TV/VCR
INFO
EZ VIEW
MARK SEARCH
OPEN/CLOSE

TIMER
STOP
REC
REW/SKIP PREV
PLAY/PAUSE
FWD/SKIP NEXT
DISC. MENU
REPEAT
T
STANDBY/ON
TV MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOL+
VOL -
PROG+
PROG -

Listado de botones del mando:

STANDBY/ON, POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VCR, / SCE, DVD, ANGLE, SPEED, SUBTITLE, PROG/TRK+, PROG/TRK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, F ADV / STEP, SLEEP, TV/VCR, TV/DTV, INFO, EZ VIEW, EPG, MARK SEARCH, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, TIMER, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW/SKIP PREV, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/SKIP, NEXT, AZUL, DISC MENU, REPEAT, TV MUTE, 0VOL+, VOL+, VOL, PROG+, PROG, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV