

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BACKSPACE
V - FORMAT
RESOLUTION
GROUP
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
/ SLEEP
INFO
EPG
FAV

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
F1
F2
F3
F4
TAB
/ CURSOR
PLAYLIST
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BACKSPACE, FORMAT, RESOLUTION, GROARRIBA, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / SLEEP, SLEEP, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TAB, / CURSOR, PLAYLIST, SKIP NEXT, SKIP, PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .