

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU / PBC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
+10
ANGLE
ZOOM
SETUP
TITLE / TXT
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT / FAV-
RIGHT / FAV+
ENTER
RETURN
STEP
TV / RADIO
VIDEO

PROG. / EPG
LANGUAGE
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
TIME
SUBTITLE
REPEAT
SLOW
OSD
A - B
N / P
L / R

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCCE, / AV, ANGLE, ZOOM, SETARRIBA, TITLE / TXT, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA / FAV, IZQUIERDA, DERECHA / FAV+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, VIDEO, INFO, PROG / EPG, EPG, LANGUAGE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIME, SUBTITLE, REPEAT, SLOW, OSD, N / P, L / R,

Mas informaci3n sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Tel3fono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV