

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
CHAPTER
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10-0
USB / SD
10+
OSD
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
NEXT
PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
L / R
TITLE

PROG.
LANGUAGE
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REV
PLAY
FWD
PBC
ZOOM
SLOW
ANGLE
TREBLE
BASS
REPEAT
A - B
N / P

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, CHAPTER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 006/7/8/9/, 0USB / SD, / AV, 10+, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, L / R, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, LANGUAGE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PBC, ZOOM, SLOW, ANGLE, TREBLE, BASS, REPEAT, N / P, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV