

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUB-T
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RESUME
STEP
P / N
TITLE
PROGRAM

SHUFFLE
EJECT
PAUSE
STOP
REV
PLAY
FWD
AUDIO
PBC
ZOOM
ANGLE
REPEAT
A - B RPT
SLOW

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RESUME, BACK, STEP, SLEEP, P / N, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, SHUFFLE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PBC, ZOOM, ANGLE, REPEAT, B RPT, SLOW, .