

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
/ AUDIO
MENU / LIST
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
3D SURR.
DISPLAY
ZOOM
SETUP
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TIMER REC
TV / DVD
/ HOME
ANGLE
MARKER

OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
SEARCH
CHP ADD.
RANDOM
DUBBING
THUMBNAIL
REPEAT
A - B
REC MODE
TITLE
I SKIP
TIME SHIFT

Listado de botones del mando:

POWER, / AUDIO, MUTE, MENU / LIST, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SCE, 3D SURR, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIMER REC, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, / HOME, INFO, ANGLE, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, CHP ADD, RANDOM, DUBBING, THUMBNAIL, REPEAT, REC MODE, TITLE, I SKIP, TIME SHIFT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV