

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
USB
EDIT
GOTO
YOUTUBE
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / R.
INFO

JPEG
FAV
RED
GREEN
YELLOW / V-OUT
BLUE / FORMAT
AUDIO
MP3
ZOOM
PVR LIST
SUB.
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAGE UP
PAGE DOWN
FAV-
FAV+
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0SAT, / AV, USB, EDIT, GOTO, YOUTUBE, TXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / R, TV/DTV, INFO, JPEG, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO / V, OUT, AMARILLO, AZUL / FORMAT, AZUL, AUDIO, MP3, ZOOM, PVR LIST, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, FAV+, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .