

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER RECEIVER
MUTE
OPTION
AV 1/2/3/4/5
HDMI 1/2/3/4
TUNER
AUX
STRAIGHT
MOVIE
MUSIC
SETUP
ENHANCER STEREO
VOLUME+
VOLUME-
TUNING+
TUNING-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
FM
INFO

MEMORY
SUR. DECODE
AUDIO 1 / 2
SCENE BD/DVD
SCENE CD
SCENE RADIO
SCENE TV
PRESET NEXT
PRESET PREV.
AM

POWER RECEIVER, POWER, MUTE, OPTION, MENU, AV 1/2/3/4/5, 1/2/3/4/5, HDMI 1/2/3/4, 6/7/8/9, TUNER, 0AUX, / AV, STRAIGHT, MOVIE, MUSIC, SETARRIBA, ENHANCER STEREO, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, SUR DECODE, FAV, AUDIO 1 / 2, 1/2, SCENE BD/DVD, SCENE CD, SCENE RADIO, SCENE TV, PRESET NEXT, PRESET PREV, .