

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER ON
S. TONE
MENU
ESC
COMP.
PC
D4 / SCART
HDMI
S. VIDEO
VIDEO
POWER OFF
COLOR MODE
BLANK
COLOR TEMP.
GAMMA
CONTRAST
PATTERN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT / LINE MENU
MEMORY
ASPECT

POWER ON, POWER, S TONE, MUTE, MENU, ESC, EXIT, COMP, D4 / SCART, HDMI, S VIDEO, VIDEO, POWER OFF, 0COLOR MODE, / SOURCE, BLANK, COLOR TEMP, GAMMA, CONTRAST, PATTERN, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT / LINE MENU, MEMORY, EPG, ASPECT, / NET TV, .