

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
HOLD
DISPLAY
TIME SHIFT
MIX
TEXT
VOL +
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

SLEEP
TV / RADIO
INDEX / REC LIST

EPG
FAV
ASPECT / SIZE
MEDIA
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
P. MODE
S. MODE
REVEAL
SUBPAGE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, HOLD, DISPLAY, TIME SHIFT, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, / REC LIST, INFO, EPG, FAV, ASPECT / SIZE, NET, MEDIA, SMART, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / , I/II, P MODE, S MODE, REVEAL, SUBPAGE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SHIFT, + P+, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, , 11428, / , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV