

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0/--
AV
0000
SP / LP
TEXT / PURPLE
VOL+
VOL-
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
INDEX MARK
RED / DEC.
GREEN / PROG.
YELLOW / STATUS
BLUE / GUIDE
SKIP LEFT

SKIP RIGHT
PAUSE
STOP
REC.
REW.
PLAY
F. FWD

Listado de botones del mando:
 POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0, 6/7/8/9, 0AV, / AV, SP / LP, TEXT / PURPLE, VOL+, VOL-, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, INDEX MARK, FAV, ROJO / DEC., ROJO, VERDE / PROG., VERDE, AMARILLO / STATUS, AMARILLO, AZUL / GUIDE, AZUL, SKIP IZQUIERDA, SKIP DERECHA, PAUSE, STOP, REC., REW., PLAY, F FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
 Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
 - Teléfono 693057875
 - Whatsapp 693057875
 - Email soporte@mandos.tv
 - Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV