


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0/--
AV
0000
SP / LP
TEXT / PURPLE
VOL+
VOL-
PR+
PR-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
INDEX MARK
RED / DEC.
GREEN / PROG.
YELLOW / STATUS
BLUE / GUIDE
SKIP LEFT

SKIP RIGHT
PAUSE
STOP
REC.
REW.
PLAY
F. FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/0/, 6/7/8/9/, 0AV, / AV, SP / LP, TEXT / PURPLE, VOL+, VOL-, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, INDEX MARK, FAV, ROJO / DEC, ROJO, VERDE / PROG, VERDE, AMARILLO / STATUS, AMARILLO, AZUL / GUIDE, AZUL, SKIP IZQUIERDA, SKIP DERECHA, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, F FWD, .