## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	O
Т	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	CH. LIST
	SWAP
	TEXT
	VOL+
	VOL -
	CH+
	CH -
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ОК
	BACK
	i
	GUIDE
	AD
	RED
	GREEN
	YELLOW

BLUE	
AUDIO	
SUB	
	_
	_