

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
/ MENU
/ RIP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ INPUT
CAP / NUM
SCREEN
/ SHUFFLE
/ SETUP
TEXT / ART
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP RPEV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BEFORE / CANCEL
/ SLEEP
EQ
INFO

/ HOME
/ FOVORITE
EJECT
STOP
REC
PLAY / PAUSE
/ CLOCK
PRESET EQ
TAG EDIT
/ SEARCH
I - SERVICE
MY PL
AD MY PL
PLAYLIST
SEEK -/+ 15
NOW PLAYING
←
LYRICS
RADIO
SORT
/ BOOKMARK
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / RIP, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / INPUT, / AV, CAP / NUM, SCREEN, / SHUFFLE, / SETARRIBA, TEXT / ART, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP RPEV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BEFORE / CANCEL, BACK, / SLEEP, SLEEP, TV/DTV, INFO, / HOME, EPG, / FOVORITE, FAV, EJECT, STOP, REC, ROJO, PLAY / PAUSE, AMARILLO, / CLOCK, PRESET EQ, TAG EDIT, / SEARCH, SERVICE, MY PL, AD MY PL, PLAYLIST, SEEK, +/- 15, IZQUIERDA / DERECHA, NOW PLAYING, LYRICS, RADIO, SORT, / BOOKMARK, VERDE, AZUL, SHFIT+AZUL, .