FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	O
М	UTE
н	OME
CL	.EAR
1/2/	3/4/5
6/7/	8/9/0
	3
	€?
I	
Т	EXT
V	OL+
٧	OL -
C	H+
C	H -
j.	UP
DO	NWC
L	EFT
RI	GHT
3	ОК
LAS	от СН.
SI	.ow
9	TV
I	NFO
Gl	JIDE
MYS	HOWS

RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
SUBTITLES	
€ / BACK	
⇒ I	
PAUSE	
STOP	Ī
REC	
REW	
PLAY	
FWD	
	_
	_
	-

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 /, SCE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LAST CH, BACK, SLOW, SLEEP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, MY SHOWS, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBTITLES, / BACK, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/ Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV