

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
MODE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
ON / OFF
REVEAL
UPDATE
MIX
TEXT
VOL+
VOL-
PR.+
PR.-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
LENGTH
TIME
SP / LP
INDEX

PSM
Q. VIEW
EXPAND
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
CH+
CH-
START
P / STILL
STOP
REC
REW
PLAY
FF

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, MODE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, ON / OFF, REVEAL, ARRIBADATE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LENGTH, BACK, TIME, SLEEP, SP / LP, TV/DTV, INDEX, INFO, PSM, EPG, Q VIEW, FAV, EXPAND, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, CH+, START, P / STILL, STOP, REC, REW, PLAY, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV