

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
/  / MENU
/  / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/  / SOURCE
-/--
/ P. MODE
/ PIP
/ S. MODE
TEXT / MIX
VOL+
VOL-
/ P+
/ P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK / ENTER
/ PRE - CH
SLEEP
TV/DTV
/  / INFO

GUIDE
D. MENU
STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TV
/ SRS
P. SIZE
DUAL / I - II
SUBTITLE
CH. MGR
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FF

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, SOURCE, / P MODE, / PIP, / S MODE, TEXT / MIX, VOL+, VOL-, / P+, / P-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK / ENTER, / PRE, BACK, SLEEP, TV/DTV, / / INFO, INFO, GUIDE, EPG, D MENU, FAV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / SRS, P SIZE, DUAL /, SUBTITLE, CH MGR, STOP, REW, PLAY / PAUSE, .