

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
TTX
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
TV / RADIO
EPG
FAV
RED
GREEN
YELLOW / SUBTITLE
BLUE / AUDIO

SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, DISPLAY, TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO / SUBTITLE, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .