

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SAT
DISPLAY
F1
MODE
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / R
FIND

EPG
FAV
RED / AUDIO
GREEN / PAUSE
YELLOW / ZOOM
BLUE / INFO
TIMER
SUB
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE UP
PAGE DOWN
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, SOURCE, SAT, DISPLAY, MODE, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / R, TV/DTV, FIND, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / PAUSE, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / INFO, AZUL, TIMER, SUB, SKIP NEXT, SKIP, PREV, SHIFT, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .