FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/--
DISPLAY / i+
SP / LP
WIDE
SMART SEARCH
VOL+
VOL-
PROG.+
PROG. -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
COUNTER / REMAIN
⏲ / TIMER
⮆ / TV/VIDEO
X2
SLOW

EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FF

POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, DISPLAY / i+, SP / LP, WIDE, SMART SEARCH, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, COUNTER / REMAIN, BACK, / TIMER, SLEEP, / TV/VIDEO, TV/DTV, EPG, SLOW, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, .