FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO / CREATE MP3
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
⌂
TITLE / TEXT
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / BACK
☰ / INFO
FAV
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
RED / GOTO

GREEN / ZOOM
YELLOW / REPEAT
BLUE / REPEAT A – B

POWER, AUDIO / CREATE MP3, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TITLE / TEXT, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / INFO, INFO, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ROJO / GOTO, ROJO, VERDE / ZOOM, AMARILLO / REPEAT, AZUL / REPEAT A, .