

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



1/2/3/4/5	RED
6/7/8/9/0	GREEN
	YELLOW
-/-- / P < P	BLUE
/ SMART PICTURE	/ SMART SOUND
	/ ZOOM
	I – II
VOL+	
VOL -	INSTANT REC
P+	STOP
P -	REC
UP	REW
DOWN	PLAY
LEFT	FWD
RIGHT	
OK	
DNR	
12	
i+	
/ WHITE	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 /, SCE, / P P, / SMART PICTURE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DNR, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, / WHITE, FAV, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / SMART SOUND, / ZOOM, INSTANT REC, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV