

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
🏠 / HOME
SIZE
MIX
☰ / TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
🔄
SLEEP
MOUSE
INFO

INDEX
FAV
AUTO / NICAM/A2
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
REVEAL
P.M
S.M
.... / SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, / HOME, SIZE, MIX, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, MOUSE, TV/DTV, INFO, INDEX, EPG, FAV, AUTO / NICAM/A2, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, REVEAL, / SUBPAGE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, SHFIT+AMARILLO, FWD, .