

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
VIDEO OUTPUT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SHUFFLE
HOME
ZOOM
ROTATE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
ANGLE
INFO
THUMBNAILS

PLAY ALL
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
REPEAT
REPEAT A - B
TITLE

POWER, MUTE, MENU, VIDEO OUTPUT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SHUFFLE, HOME, ZOOM, ROTATE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, ANGLE, TV/DTV, INFO, THUMBNAILS, EPG, PLAY ALL, FAV, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, REPEAT, REPEAT A, TITLE, .