

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
LIST
REVEAL
ZOOM
SUBPAGE
TEXT / MENU
VOL + / -
CH + / -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV.RD / ANGLE
INFO
PROG.
FAV / SETUP

ASPECT
HOLD
RED / GOTO
GREEN / SOW
YELLOW / REPEAT
BLUE / A - B
GUIDE / TITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
↑ / ↓
← / CANCEL
⇒ / SIZE
OK / MIX
AD
INDEX
S
S. MODE
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0/INPUT, / SOURCE, LIST, REVEAL, ZOOM, SUBPAGE, TEXT / MENU, VOL + /, VOL- /, CH + /, P + /, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TVRD / ANGLE, TV/DTV, INFO, PROG, EPG, FAV / SETARRIBA, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO / GOTO, ROJO, VERDE / SOW, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, GUIDE / TITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / ABAJO, / CANCEL, / SIZE, OK / MIX, INDEX, S MODE, EJECT, PAUSE / STEP, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .