


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
SIZE
S. MODE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / CH. LIST

SLEEP
SUBPAGE
INDEX

EPG
FAV
ASPECT
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM
CANCEL
MEDIA
REVEAL
SUBTITLE
FAV+
FAV -
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, SIZE, S MODE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK /, CH LIST, BACK, SLEEP, SUBPAGE, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM, CANCEL, MEDIA, REVEAL, SUBTITLE, FAV+, FAV, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, SHFIT+, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .