

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
1/a	
/ HOME	
/ MOUSE	
/ VOL+	
/ VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
/ RETURN	
RED / MEDIA	
GREEN / MUSIC	
YELLOW / WEB	
BLUE / APP	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01/a, / HOME, / MOUSE, / VOL+, VOL+, / VOL-, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, ROJO / MEDIA, ROJO, VERDE, / MUSIC, VERDE, AMARILLO / WEB, AMARILLO, AZUL / APP, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, .