

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE	
MENU	
BLUETOOTH	
NET	
FM / AM	
USB	
SCENE BD/DVD	
SCENE NET	
SCENE RADIO	
SCENE TV	
DISPLAY	
VOLUME+	
VOLUME -	
PROGRAM+	
PROGRAM -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	

POWER, MUTE, MENU, AZULTOOTH, NET, FM / AM, USB, SCENE BD/DVD, SCENE NET, SCENE RADIO, SCENE TV, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PROGRAM+, PROGRAM, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, .