

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	COPY
AUDIO	REC MODE
MENU	OPNE / CLOSE
CLEAR	STOP
1/2/3/4/5	REC
6/7/8/9/0	REW
INPUT	PLAY / PAUSE
EDIT	FF
DISPLAY	SEARCH
ZOOM	VCR
SETUP	DVD
SUBTITLE	TV VIEW
SLOW +	A - B
SLOW -	ANGLE
SKIP NEXT	P. SCAN
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK / ENTER	
REPEAT	
TIMER	
TV / VCR	
TITLE	

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, SCE, EDIT, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SLOW+, VOL+, SLOW, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, REPEAT, BACK, TIMER, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, TITLE, COPY, EPG, REC MODE, FAV, OPNE / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, AZUL, SEARCH, VCR, DVD, TV VIEW, ANGLE, P SCAN, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV