
## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





EPO	3
FA	,
RE	)
GRE	:N
YELLO	ow.
BLU	E
AUD	ro O
SUB	T
SKIP N	EXT
SKIP P	REV
RECA	LL.
STO	P
RE	Dr.
REV	٧
PLAY / F	AUSE
FWI	D

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, SOURCE, SAT, APPS, FIND, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, VOD, SLEEP, TV / RA, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUBT, SKIP NEXT, SKIP, PREV, RECALL, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .