

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



[Power]
[Mute]
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
SAT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
[Circular arrow]
SHIFT
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED / FIND
GREEN / TXT

YELLOW / SUBT
BLUE / AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV.
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / AV, SAT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SHIFT, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / FIND, ROJO, VERDE / TXT, VERDE, AMARILLO / SUBT, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .