

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
LIST
APP
REC LIST
SUB
/ TEXT
VOL+
VOL -
PROG. +
PROG. -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
INFO
EPG
AUDIO

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SKIP NEXT/PREV
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
T
POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
APP
/ TEXT
VOL +/-
PROG. +/-
OK
BACK
INFO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, SOURCE, LIST, APP, REC LIST, SUB, / TEXT, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, EPG, AUDIO, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT/PREV, P+/, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, 0APP, VOL +/, VOL+/, PROG +/, ARRIBA/ABAJO, .