

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
/ FILELIST
MEDIA
WIDE
V - FORMAT
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG

FAV
RED / / BOOKMARK
GREEN
YELLOW / COLOR
BLUE / POS
AUDIO
/ USB
PIP
PIP SWAP
A - Z
/ SUBTITLE
SLOW
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0SAT, / SOURCE, / FILELIST, MEDIA, WIDE, FORMAT, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / / BOOKMARK, ROJO, VERDE, AMARILLO / COLOR, AMARILLO, AZUL / POS, AZUL, AUDIO, / USB, PIP, PIP SWAP, / SUBTITLE, SLOW, SLEEP, PAUSE, STOP, REC, HSIFT+ROJO, REW, PLAY, FWD, .